

PHILIPS

HF3531



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING – To reduce the risk of FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS:

1. Never use the appliance if the lamp housing is damaged, broken or missing.
2. Heed all warnings.
3. Do not look directly at lighted lamp.
4. If the appliance, power supply cord or cord has been damaged in any way, liquid has spilled or objects have fallen into the appliance, the appliance has been exposed to rain or moisture, does not operate normally or has been dropped or damaged, it should not be operated.
5. Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.
6. Water and electricity are a dangerous combination. Do not use this appliance in wet surroundings (e.g. in the bathroom or near a shower or swimming pool).
7. Make sure the adapter does not get wet.
8. Do not let water run into the appliance or spill water onto the appliance.
9. Do not immerse the appliance in water or rinse under the tap.
10. The adapter contains a transformer. Do not cut off the adapter to replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.
11. Only use the original adapter. If the adapter or any of the other accessories is damaged, do not use. Call 1-866-832-4361 for assistance.
12. Do not use the adapter in or near a power outlet that contains an electric air freshener to prevent damage to the adapter.
13. This appliance is for indoor use only.
14. Make sure the vents on the appliance remain open during use.
15. Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly at plugs, outlet and point where they exit from lamp.
16. The appliance has no on/off switch. To disconnect the appliance from the power source, remove the plug from the wall outlet.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

General

	What's in the box	6
--	-------------------	---

	Important information	7
	Introduction	9

	Icon explanation	9
--	------------------	---

	Overview	10
--	----------	----

First use

	Setting the clock time	11
--	------------------------	----

Menu

	Wake-up profile	12
--	-----------------	----

	Wake-up sound	13
---	---------------	----

	Clock time	14
--	------------	----

	Display contrast	15
--	------------------	----

Buttons

	Lamp on/off	16
---	-------------	----

	Radio on/off	17
---	--------------	----

	Alarm on/off	18
---	--------------	----

	Fall-asleep	19
---	-------------	----

Extra options

	Snooze	20
---	--------	----

	Midnight light	21
---	----------------	----

	Dawn duration time	22
---	--------------------	----

	Demonstration mode	23
--	--------------------	----

	Charging your mobile phone	24
---	----------------------------	----



Storage 25



Disposal 25



Assistance 25



90-Day Money-Back
Guarantee 26





Full Two-Year Warranty 26



Troubleshooting 27



What's in the box





Important information

Warning

- Check if the voltage indicated on the adapter corresponds to the local voltage before you connect the appliance.
- This adapter transforms 100-240 volts to a safe, low voltage of less than 24 volts.
- The appliance is suitable for a voltage of 120 V AC and a frequency of 50/60 Hz.
- Close supervision is necessary when this appliance is used by, or near children or invalids.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Caution

- Do not drop the appliance on the floor, hit it hard or expose it to other heavy shocks.
- Place the appliance on a stable, level and non-slippery surface.
- Do not use the appliance at room temperatures lower than 50°F/ 10°C or higher than 95°F/35°C.
- Consult your doctor before you start using the appliance if you have suffered from or are suffering from serious depression.
- Do not use this appliance as a means to reduce your hours of sleep. The purpose of this appliance is to help you wake up more easily. It does not diminish your need for sleep.
- This appliance is only intended for household use, including similar use in hotels. Do not use attachments not recommended by Philips North America LLC

General

- This appliance allows you to choose the light intensity level you want to wake up to.
- If you often wake up too early or with a headache, reduce the light intensity level and/or the sunrise simulation time.
- If you share a bedroom with someone else, this person may unintentionally wake up from the light of the appliance, even though this person is further removed from the appliance. This is the result of differences in light sensitivity between people.
- The power consumption of the appliance is lowest when the radio and the lamp are turned off.

FCC Information

- This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
 - Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and the receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-005.



Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

The Philips Wake-up Light helps you wake up more pleasantly. In the set sunrise simulation time (default is 30 minutes), the light intensity of the lamp gradually increases to the set level and the light color changes from deep morning red to bright daylight. The light gently prepares your body for waking up at the set time. To make waking up an even more pleasant experience, you can use natural wake-up sounds or the FM radio to wake up to.

The effects of the Wake-up Light

The Philips Wake-up Light gently prepares your body for waking up during the last 20 to 40 minutes of sleep, depending on the sunrise simulation time you set. In the early morning hours our eyes are more sensitive to light than when we are awake. During that period the relatively low light levels of a simulated natural sunrise prepare our body for waking up and getting alert. People who use the Wake-up Light wake up more easily, have a better overall mood in the morning and feel more energetic. Because the sensitivity to light differs per person, you can set the light intensity of your Wake-up Light to a level that matches your light sensitivity for an optimal start of the day. For more information about the Wake-up Light, see www.philips.com.




Icon explanation

	Wake-up profile	FM	FM radio
	Wake-up sound		Fall-asleep
	Clock time		Natural sounds
	Display contrast		Radio
	Lamp		Dawn duration
	Midnight light		Relaxing nature sounds



Overview





Navigating through the menu

Press the MENU button to enter the menu

Press the + or – button to select a menu setting

Press SELECT to confirm



Note:

To exit the menu, either press the MENU button or wait for 30 seconds.




First use - placing the Wake-up light

Place the Wake-up Light 16-20in/40-50cm from your head, for example on a bedside table.



First use - setting the clock time


You have to set the clock time when you plug in the appliance for the first time. When there has been a power failure, the set clock time will be saved for up to 8 hours, with a minimum of 4 hours.





Setting your wake-up profile







When you set your wake-up profile, you set the wake-up time (steps 1 – 6), the light intensity (steps 7 and 8) and the sound level (steps 9 and 10) you want to wake up to. You can set two different wake-up times, for example if you want to wake up at a different time in the weekend than on weekdays. The procedure to set the wake-up profile and wake-up sound is the same for both.





Setting your wake-up sound


You can use natural wake-up sounds or the FM radio as a wake-up sound. The Wake-up Light has seven built-in natural sounds.





Adjusting the clock time





To set the clock time, choose between a 12-hour and a 24-hour clock and then adjust the time.





Setting the display contrast




You can adjust the display contrast from level level 0 (off) to level 4. Choose a level that is optimal for you to see the display at night. The Wake-up Light will automatically adjust the contrast level when your bedroom becomes brighter.





Switching the lamp on/off




Press the lamp on/off button to switch on the lamp and use it as a bedside lamp. You can adjust the light intensity by pressing the + and – buttons. To switch off the lamp, press the lamp on/off button again.





Switching the FM radio on/off

Press the FM on/off button to switch on the FM radio.




Note:

To scan radio frequencies automatically, press and hold the menu - or + button for approx. 2 seconds.



Switching the alarm on/off

Press alarm 1 or alarm 2 if you want to switch the alarm on or off. The corresponding icon appears on the display when you switch on the alarm. It disappears when you switch off the alarm. When you switch on the alarm, the hour indication starts to flash. If necessary, you can now adjust the alarm time.



7:45 AM

— MENU SELECT +

Note:

If you want to adjust the light level or volume to wake up to, you have to use the menu. See chapter 'Setting your wake-up profile'.




Fall-asleep

To use the fall-asleep function you need to select a timer and a sound setting.

1. Press the fall-asleep button to switch on the fall-asleep function. The fall-asleep time flashes on the display for a few seconds.
2. Press the + or – button to adjust the time (5 to 60 minutes). Press the 'SELECT' button to confirm the timer setting.
3. The last used sound flashes on the display. Press the + or – button to select the sound (OFF, relaxing sound 1 (R1), relaxing sound 2 (R2), radio). Press the 'SELECT' button to confirm the sound setting.

To switch off the fall-asleep function, press the fall-asleep button again. The fall-asleep icon disappears from the display.


Note: If you press the fall-asleep button without setting the time or the sound, the lamp goes on and then dims gradually over 30 minutes.





Snooze

When the alarm sound is played at the set time, you can tap on the top of the Wake-up Light to snooze for a while. The lamp stays on, but the alarm sound stops. After 9 minutes, the alarm sound is automatically played again.



Note:





The alarm 1 or alarm 2 icon flashes on the display when the alarm is snoozed.



Midnight light

The midnight light can be effortlessly activated when tapping the top of the device two times (two taps, not too hard or soft, about half a second apart). Its dim, subtle orange light is intended to provide just enough light to find your way in the dark.

To deactivate this function, tap the top twice again.



Notes:





- The midnight light function cannot be activated when the lamp is already on (because the lamp was switched on, during the wake-up period, during snoozing and when the fall-asleep function is active).
- To disable the midnight light function, press the light on/off button for 5 seconds. 'OFF' appears on the display.
- To enable the midnight light function again, press the light on/off button for 5 seconds. 'ON' appears on the display.



Adjusting the dawn duration time




The dawn duration time is the time in which the light intensity of the lamp gradually increases to the set level before the alarm sound is played. The default dawn duration time is 30 minutes, but you can reduce the dawn duration time to 20-25 minutes or increase it to 35-40 minutes.

1. Simultaneously press and hold alarm 1 and alarm 2.
2. The default dawn duration time of 30 minutes appears on the display.
3. Press the + and – button to adjust the minutes.



If you want a quick demonstration (90 seconds) of the gradually increasing light intensity and sound level, switch on the test function of the appliance.

1. Press and hold the alarm 1 or alarm 2 button for at least 3 seconds.
2. The appliance starts the demonstration of the corresponding alarm.
3. To switch off the demonstration, press and hold the previously pressed alarm button for 3 seconds again.



Audio feedback



When you press a menu button, you hear a click. If you do not want to hear clicks when you press a button, press and hold the FM button for 5 seconds to switch off the audio feedback. You hear one click as a confirmation. To activate, press and hold the FM button again. You hear two clicks to confirm that the audio feedback is activated.

Button backlight

The menu buttons have a backlight to help you to find the buttons. If you move your fingers close to the buttons, the backlight lights up. If you don't press the button, the backlight goes out after a few seconds.



Charging your mobile phone



You can use the USB port to charge your mobile phone.



Storage

- Clean the appliance with a soft cloth.
- Do not use abrasive cleaning agents, pads or cleaning solvents like alcohol, acetone, etc., as this may damage the surface of the appliance.
- If the appliance will not be used for an extended period of time, remove the power cord from the wall outlet and store the appliance in a safe, dry location where it will not be crushed, banged, or subject to damage.
- Do not wrap the power cord around the appliance when storing it.
- This appliance has no other user-serviceable parts. For assistance, call 1-866-832-4361.



Disposal

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused. For recycling information, please contact your local waste management facilities or visit www.recycle.philips.com



Assistance



For assistance visit our website: www.philips.com/support or call toll free: 1-866-832-4361.

90-Day Money-Back Guarantee

If you are not fully satisfied with your Philips Wake-up Light, send the product back and we'll refund you the full purchase price.

The Wake-up Light must be shipped prepaid by insured mail, insurance prepaid, have the original sales receipt, indicating purchase price and the date of purchase, and the money-back guarantee return authorization form enclosed. We cannot be responsible for lost mail.

The Wake-up Light must be postmarked no later than 90 days after the date of purchase. Philips reserves the right to verify the purchase price of the Wake-up Light and limit refunds not to exceed suggested retail price.

To obtain a Money-Back Guarantee Return Authorization form, call 1-866-832-4361.

Delivery of refund check will occur 6-8 weeks AFTER receipt of returned product.



Full Two-Year Warranty

Philips North America LLC (USA) and Philips Electronics Ltd (Canada) warrant this new product against defects in materials or workmanship for a period of two years from the date of purchase, and agree to repair or replace any defective product without charge.

IMPORTANT: This warranty does not cover damage resulting from accident, misuse or abuse, lack of reasonable care, the affixing of any attachment not provided with the product or loss of parts or subjecting the product to any but the specified voltage or batteries.*

NO RESPONSIBILITY IS ASSUMED FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

In order to obtain warranty service, simply go to www.philips.com/support for assistance. It is suggested that for your protection you return shipments of product by insured mail, insurance prepaid. Damage occurring during shipment is not covered by this warranty.

NOTE: No other warranty, written or oral, is authorized by Philips North America LLC.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state, province to province or country to country. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above exclusion and limitations may not apply to you.

* Read enclosed instructions carefully.

In US Manufactured for: Philips Personal Health, a division of Philips North America LLC,
P.O. Box 10313, Stamford, CT 06904.

In Canada Imported by: Philips Electronics LTD, 281 Hillmount Road, Markham, Ontario L6C 2S3.

PHILIPS and Philips Shield are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.



Troubleshooting

This chapter summarizes the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, visit www.philips.com/support or call 1-866-832-4361 for assistance.

Problem	Solution
The appliance does not work at all.	Perhaps the adapter is not inserted properly in the wall outlet. Put the adapter properly in the wall outlet.
.	Perhaps the plug is not inserted properly into the appliance. Put the plug properly into the appliance.
.	Perhaps there is a power failure. Check if the power supply works by connecting another appliance.
The appliance functions properly, but the lamp does not work anymore	The appliance uses durable LED technology. The lamp should last a long time. However, if the lamp stops working, go to www.philips.com/support or call 1-866-832-4361 for assistance.
The appliance does not respond when I try to set different functions.	Remove the adapter from the wall outlet and wait a few minutes before you reinsert it.
The lamp does not go on when the alarm goes off.	Perhaps you set a light intensity level that is too low. Increase the light intensity level in your wake-up profile (see user manual for more information).
	Perhaps you switched off the alarm function. The alarm icon is visible on the display when the alarm function is active.
The lamp does not go on right away when I switch it on.	It takes approx. 1 second for the lamp to go on. This is normal, the lamp needs to heat up.
I do not hear the alarm sound when the alarm goes off.	Perhaps you set a sound level that is too low. To set a higher sound level, increase the volume level of the wake-up sound in your wake-up profile (see user manual for more information).
	Perhaps you switched off the alarm function. The alarm icon is visible on the display when the alarm function is active.
	If you selected the radio as the alarm sound, switch on the radio after you switch off the alarm to check if the radio works. If it does not work, call 1-866-832-4361 for assistance.

Problem	Solution
The radio does not work.	Perhaps you set the volume too low. Increase the volume level. Call 1-866-832-4361 for assistance.
The radio produces a crackling sound.	Be aware that the sound fades in slowly to the set level. Perhaps the broadcast signal is weak. Adjust the frequency (see user manual for more information) and/or change the position of the antenna by moving it around. Make sure you have unwound the antenna completely.
The alarm went off yesterday, but it did not go off today.	Perhaps you switched off the alarm function. The alarm icon is visible on the display when the alarm function is active.
	Perhaps you set a volume level and/or light intensity level that is too low. Set a higher volume level and/or light intensity level in your wake-up profile (see user manual for more information).
	When there has been a power failure, the set clock time will be saved for up to 8 hours. Perhaps the power failure lasted longer. In this case, the appliance goes back to factory settings. You need to set all functions again.
I wanted to snooze, but the alarm did not go off again after 9 minutes.	Tap on the top of the Wake-up Light to snooze. If you press the alarm button, the FM button, or the MENU button, the alarm function will be deactivated.
The light wakes me too early.	Perhaps the light intensity level you have set is not appropriate for you. Try a lower light intensity level if you wake up too early. If light intensity 1 is not low enough, move the appliance further away from the bed.
The light wakes me too late	Perhaps the appliance is positioned at a lower level than your head. Make sure the appliance is located at a height at which the light is not blocked by your bed, comforter/blanket or pillow. Also make sure the appliance is not placed too far away.
I am unable to switch the midnight light function on/off.	If you are unable to switch the midnight light on or off, try tapping faster or slower on top of the device.

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

MISE EN GARDE – Pour réduire les risques d'INCENDIE, D'ÉLECTROCUTION OU DE BLESSURES :

1. N'utilisez pas l'appareil si le boîtier de la lampe est endommagé, cassé ou manquant.
2. Tenez compte de tous les avertissements.
3. Ne regardez pas directement la lampe lorsqu'elle est allumée.
4. Si l'appareil, le cordon ou la fiche ont été endommagés de quelque façon, si un objet a été introduit dans l'appareil ou si l'appareil a été mouillé, exposé à la pluie ou à l'humidité, qu'il ne fonctionne pas correctement ou qu'il est tombé, il ne faut pas l'utiliser.
5. Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.
6. L'eau et l'électricité ne font pas bon ménage. N'utilisez jamais l'appareil dans un environnement humide (dans la salle de bain ou près d'une douche ou d'une piscine par exemple).
7. Gardez l'adaptateur au sec.
8. Veillez à ne pas faire pénétrer d'eau dans l'appareil ni à en renverser sur celui-ci.
9. Ne plongez pas l'appareil dans l'eau et ne le rincez pas sous le robinet.
10. L'adaptateur contient un transformateur. Pour éviter tout accident, n'essayez pas de remplacer la fiche de l'adaptateur en la coupant.
11. Utilisez uniquement l'adaptateur fourni. Si l'adaptateur ou tout autre accessoire est endommagé, ne les utilisez pas. Pour obtenir de l'aide, composez le 1 866 832-4361.
12. N'utilisez pas l'adaptateur dans une prise de courant ou près d'une prise de courant qui contient un désodorisant électrique afin d'éviter d'endommager l'adaptateur.
13. Cet appareil est destiné à un usage en intérieur uniquement.
14. Assurez-vous que les orifices d'aération de l'appareil ne sont pas obstrués en cours de fonctionnement.
15. Protégez le cordon d'alimentation de façon à ce qu'il ne puisse pas être écrasé ni pincé; vérifiez particulièrement les fiches, les prises et la sortie du fil dans l'appareil.
16. L'appareil n'est pas doté d'un bouton marche/arrêt. Pour le débrancher de l'alimentation, retirez la fiche de la prise murale.

CONSERVEZ CES CONSIGNES

Général

	Contenu de la boîte	32
--	---------------------	----

	Informations importantes	33
	Introduction	35

	Icône explicative	35
--	-------------------	----

	Aperçu	36
--	--------	----

Première utilisation

	Réglage de l'horloge	37
--	----------------------	----

Menu

	Profil de réveil	38
--	------------------	----

	Son de réveil	39
---	---------------	----

	Heure (horloge)	40
--	-----------------	----

	Contraste de l'écran	41
--	----------------------	----

Boutons

	Bouton marche/arrêt de la lampe	42
---	---------------------------------	----

	Bouton marche/arrêt de la radio	43
---	---------------------------------	----

	Bouton marche/arrêt de l'alarme	44
---	---------------------------------	----

	Bouton S'endormir	45
---	-------------------	----

Options supplémentaires

	Mise en veille de l'alarme	46
---	----------------------------	----

	Eclairage nocturne	47
---	--------------------	----

	Durée de l'aube	48
---	-----------------	----

	Mode de démonstration	49
--	-----------------------	----

	Charge du téléphone cellulaire	50
---	--------------------------------	----



Entreposage 51



Mise au rebut 51



Assistance 51



Garantie de remboursement
de 90 jours 52




Garantie complète de deux
ans 52



Dépannage 53



Contenu de la boîte





Informations importantes

Mise en garde

- Avant de brancher l'appareil, vérifiez si la tension indiquée sur l'adaptateur correspond à celle de la prise de courant de l'endroit où vous vous trouvez.
- Cet adaptateur transforme la tension de 100-240 V en une tension de sécurité de moins de 24 V.
- L'appareil est conçu pour une tension de 120 V CA et une fréquence de 50/60 Hz.
- Une surveillance attentive est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants ou de personnes handicapées.
- Faites bien attention à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l'appareil.

Avertissements

- Évitez de faire tomber l'appareil et de le cogner et ne le soumettez pas à des chocs violents.
- Placez l'appareil sur une surface stable, plane et non glissante.
- N'utilisez pas l'appareil lorsque la température de la pièce est inférieure à 10°C ou supérieure à 35°C.
- Consultez un médecin avant d'utiliser l'appareil si vous avez souffert ou souffrez de dépression grave.
- N'utilisez pas cet appareil pour réduire votre nombre d'heures de sommeil. Cet appareil a été conçu uniquement pour faciliter votre éveil mais ne saurait en aucun cas réduire le nombre d'heures de repos dont vous avez besoin.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique ou similaire uniquement, notamment dans les hôtels. N'utilisez pas d'autres accessoires que ceux recommandés par Philips North America LLC.

Général

- Cet appareil vous permet de choisir le niveau d'intensité lumineuse pour votre réveil.
- Si vous vous réveillez souvent trop tôt ou avez des maux de tête, réduisez le niveau d'intensité lumineuse ou l'heure de simulation de l'aube.
- Si vous partagez votre chambre, l'autre personne risque d'être également réveillée par la lumière de l'appareil, même si cette dernière en est plus éloignée. Ce phénomène est dû à la différence de sensibilité à la lumière d'une personne à l'autre.
- La consommation de l'appareil est plus faible lorsque la radio et la lampe sont éteintes.

Informations sur les normes de la FCC

- L'appareil a été testé et trouvé conforme aux limites d'un appareil numérique de catégorie B, en vertu de la partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre l'interférence préjudiciable dans une installation résidentielle. L'appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux directives, peut causer de l'interférence préjudiciable aux radiocommunications. Rien ne garantit cependant que dans une installation en particulier, il n'y ait pas d'interférence. Si l'appareil crée effectivement de l'interférence préjudiciable à la réception de programmes de radio ou de télévision, ce qu'on peut déterminer en éteignant et en allumant l'appareil, on recommande à l'utilisateur d'essayer de corriger l'interférence au moyen des mesures suivantes :
 - Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
 - Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
 - Branchez l'équipement sur une prise d'un circuit autre que celui auquel le récepteur est branché.
 - Consultez le détaillant ou un technicien de radiotélévision expérimenté.
- Cet appareil est conforme à l'alinéa 15 de la réglementation de la FCC. Son fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles; (2) l'appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement non désiré.
- Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme canadienne NMB-005.



Introduction

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l'univers Philips! Pour profiter pleinement du soutien de Philips, enregistrez votre produit à l'adresse : www.philips.com/welcome.

La lampe-réveil de Philips adoucit vos réveils. Pendant la durée de simulation de l'aube programmée (30 minutes par défaut), l'intensité lumineuse augmente progressivement jusqu'au niveau sélectionné et la lumière passe d'un rouge profond à un plein jour éclatant. Tout en douceur, la lumière prépare votre corps à se réveiller. Pour un réveil encore plus agréable, utilisez des sons naturels ou la radio FM.

Effets de la lampe-réveil


La lampe-réveil de Philips prépare tout en douceur votre corps au réveil pendant les 20 à 40 dernières minutes de sommeil, selon la durée de simulation de l'aube que vous avez programmée. Tôt le matin, nos yeux sont plus sensibles à la lumière que pendant la journée. Au cours de cette période, une lumière relativement faible simulant l'aube permet de préparer le corps à un état éveillé et alerte. Les personnes qui utilisent la lampe-réveil se lèvent plus facilement, sont globalement de meilleure humeur le matin et se sentent plus énergiques. Étant donné que la sensibilité à la lumière varie d'une personne à l'autre, vous pouvez régler l'intensité lumineuse de l'appareil selon vos préférences et commencer votre journée de façon optimale.

Pour plus de renseignements sur la lampe-réveil, rendez-vous sur le site www.philips.com.



Icône explicative

	Profil de réveil	FM	Radio FM
	Son de réveil		S'endormir
	Heure (horloge)		Sons naturels
	Contraste de l'écran		Radio
	Lampe		Durée de l'aube
	Éclairage nocturne		Sons naturels apaisants






Pour naviguer dans les menus

Appuyez sur le bouton MENU + ou - pour accéder au menu.

Appuyez sur le bouton + ou - pour sélectionner une option de menu.

Appuyez sur SELECT (sélection) pour confirmer.



Remarque: pour quitter le menu, appuyez sur le bouton MENU ou patientez 30 secondes.




Première utilisation – Positionnement de la lampe-réveil

Placez la lampe-réveil à une distance comprise entre 40 et 50 cm de votre tête, par exemple sur une table de chevet.



Première utilisation – Réglage de l'horloge


Lorsque vous branchez l'appareil pour la première fois, vous devez régler l'heure. Lorsqu'une panne de courant survient, l'heure réglée sera sauvegardée pendant un maximum de huit heures et un minimum de quatre heures.





Réglage du profil de réveil


Pour régler votre profil de réveil, vous réglez l'heure de réveil (étapes 1 à 6), l'intensité lumineuse (étapes 7 et 8), ainsi que le niveau sonore (étapes 9 et 10) du réveil. Vous pouvez régler deux heures de réveil différentes, par exemple si vous souhaitez vous réveiller à une heure différente les fins de semaine. La procédure de réglage du profil de réveil et du son du réveil est la même pour les deux.





Réglage du son du réveil


Vous pouvez utiliser des sons naturels ou la radio FM pour vous réveiller. L'Éveil Lumière dispose de sept sons naturels préinstallés.





Réglage de l'horloge





Pour régler l'horloge, choisissez le format 12 heures ou 24 heures, puis adaptez l'heure.





Réglage du contraste de l'écran




Vous pouvez régler le contraste de l'écran du niveau 0 (éteint) au niveau 4. Choisissez le niveau de luminosité la nuit qui vous convient. La lampe-réveil règle automatiquement le niveau de contraste lorsque votre chambre s'éclaire.





Marche/arrêt de la lampe




Appuyez sur le bouton marche/arrêt de la lampe pour l'allumer et l'utiliser comme lampe de chevet. Appuyez sur les boutons + et – pour régler l'intensité lumineuse. Appuyez de nouveau sur le bouton marche/arrêt de la lampe pour l'éteindre.





Marche/arrêt de la radio FM

Appuyez sur le bouton marche/arrêt de la radio FM pour l'allumer.




Remarque:

Pour la recherche automatique des fréquences radio, maintenez le bouton + ou - du menu enfoncé pendant environ 2 secondes.



Marche/arrêt de l'alarme

Appuyez sur le bouton d'alarme 1 ou 2 pour allumer ou éteindre l'alarme. L'icône correspondante s'affiche sur l'écran lorsque l'alarme est allumée et disparaît lorsque l'alarme est éteinte. Lorsque vous allumez l'alarme, l'heure commence à clignoter. Vous pouvez alors la régler, si nécessaire.



7:45 AM

— MENU SELECT +

Remarque:

Utilisez le menu pour régler le niveau de luminosité ou le volume du réveil. Voir le chapitre «Réglage du profil de réveil».




Fonction S'endormir

Pour utiliser la fonction S'endormir, vous devez définir les paramètres de la minuterie et du son.

1. Appuyez sur le bouton S'endormir pour activer la fonction S'endormir. L'heure de sommeil programmée clignote sur l'appareil pendant quelques secondes.
2. Appuyez sur le bouton + ou - pour régler l'heure (5 à 60 minutes). Appuyez sur le bouton « SELECT » pour confirmer le paramètre de minuterie.
3. Le dernier son utilisé clignote sur l'appareil. Appuyez sur le bouton + ou - pour sélectionner le son (OFF, son apaisant 1 (R1), son apaisant 2 (R2), radio). Appuyez sur le bouton « SELECT » pour confirmer le paramètre de son.

Pour désactiver la fonction S'endormir, appuyez de nouveau sur le bouton S'endormir. L'icône S'endormir disparaîtra.


Remarque : Si vous appuyez sur le bouton S'endormir sans régler d'heure ou de son, la lampe s'allume, puis s'éteint graduellement en 30 minutes.





Répétition

Lorsque la sonnerie de réveil se fait entendre à l'heure programmée, vous pouvez taper sur le dessus de l'Éveil Lumière pour sommeiller encore un peu. La lampe reste allumée, mais la sonnerie de réveil s'arrête. Après 9 minutes, la sonnerie de réveil se fait automatiquement entendre de nouveau.







Remarque:

L'icône de sonnerie de réveil 1 ou 2 clignote sur l'écran lorsque la sonnerie de réveil est en mode « répétition ».



Éclairage nocturne

Pour activer l'éclairage nocturne, il vous suffit de taper deux fois le haut de l'appareil (deux coups ni trop forts ni trop légers, à environ une demi-seconde d'intervalle). Sa lumière orange tamisée et subtile vous offre un éclairage suffisant pour vous permettre de vous déplacer dans l'obscurité. Pour désactiver cette fonction, tapez de nouveau deux fois sur le haut de l'appareil.



Remarques :




- L'éclairage nocturne ne fonctionne pas lorsque la lampe est allumée, pendant les périodes de réveil, lorsque la fonction de répétition est activée et lorsque la fonction S'endormir est activée.
- Pour désactiver l'éclairage nocturne, appuyez pendant 5 secondes sur le bouton d'activation/de désactivation de la lampe. « OFF » s'affichera.
- Pour réactiver l'éclairage nocturne, appuyez pendant 5 secondes sur le bouton d'activation/de désactivation de la lampe. « ON » s'affichera.



Réglage de la durée de l'aube


La durée de l'aube est la durée pendant laquelle l'intensité de la lumière augmente graduellement jusqu'au niveau défini, avant que le son de l'alarme ne se mette en route. Elle est programmée par défaut à 30 minutes, mais vous pouvez la réduire à 20 - 25 minutes ou l'augmenter jusqu'à 35 - 40 minutes.

1. Appuyez simultanément sur les boutons d'alarme 1 et 2, et maintenez-les enfoncés.
2. La durée par défaut de 30 minutes de l'aube s'affiche sur l'écran.
3. Appuyez sur le bouton + et – pour régler les minutes.



La fonction de test de l'appareil vous permet d'assister à une démonstration rapide (90 secondes) de la progression du niveau de luminosité et du niveau sonore.

1. Appuyez sur les boutons d'alarme 1 et 2, et maintenez-les enfoncés pendant au moins 3 secondes.
2. La démonstration de l'alarme correspondante démarre.
3. Pour interrompre la démonstration, appuyez de nouveau sur le bouton d'alarme et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes.



Réaction acoustique



Un clic se fait entendre chaque fois que vous appuyez sur un bouton de menu. Pour désactiver ces clics, appuyez sur le bouton FM et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour désactiver la réaction acoustique. Un clic de confirmation est émis. Pour réactiver ces clics, appuyez de nouveau sur le bouton FM et maintenez-le enfoncé. Deux clics sont émis pour confirmer que la réaction acoustique est activée.

Boutons rétroéclairés

Les boutons de menu sont rétroéclairés afin de vous aider à les trouver. Si vous passez vos doigts près des boutons, le rétroéclairage s'active. Il s'éteint après quelques secondes si vous n'appuyez sur aucun bouton.



Charge du téléphone cellulaire



Vous pouvez utiliser la prise USB pour recharger votre téléphone cellulaire.



Entreposage

- Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux.
- N'utilisez pas de nettoyeurs ou de tampons abrasifs, ni de solvants, tels que de l'alcool ou de l'acétone, pour ne pas abîmer la surface de l'appareil.
- Si vous ne prévoyez pas d'utiliser la lampe pour une longue période, débranchez-la et rangez-la dans un endroit sec et à l'abri des chocs.
- N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour de l'appareil pour l'entreposer.



Mise au rebut

Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et composants de grande qualité, qui peuvent être recyclés et réutilisés. Pour obtenir des informations sur le recyclage, contactez vos installations locales de gestion des déchets ou visitez le site www.recycle.philips.com.



Assistance



Pour obtenir de l'aide, visitez notre site Web : www.philips.com/support ou téléphonez-nous sans frais au : 1 866 832-4361.

Garantie de remboursement de 90 jours

Si vous n'êtes pas pleinement satisfait de votre lampe-réveil Philips, retournez-nous le produit et nous vous rembourserons le prix d'achat.

La lampe-réveil doit être expédiée port payé par poste assurée, l'assurance étant préalablement acquittée. L'appareil doit être accompagné du reçu de la transaction d'achat d'origine, indiquant le prix et la date de l'achat, ainsi que du formulaire d'autorisation de retour en vertu de la garantie de remboursement. Nous n'assumons aucune responsabilité en cas de perte par la poste.

L'envoi de la lampe-réveil doit être fait au plus tard 90 jours suivant la date d'achat, le cachet de la poste faisant foi. Philips se réserve le droit de vérifier le prix d'achat de la lampe-réveil et de limiter le montant du remboursement au prix de détail suggéré.

Pour obtenir un formulaire d'autorisation de retour en vertu de la garantie de remboursement, composez le 1 866 832-4361.

Le chèque de remboursement est envoyé 6 à 8 semaines APRÈS réception du produit retourné.



Garantie complète de deux ans

Philips North America LLC (États-Unis) et Philips Electronics Ltd (Canada) garantissent ce nouveau produit contre les défauts de matériaux ou de main-d'oeuvre pour une période de deux ans à partir de la date d'achat, et accepte de réparer ou de remplacer sans frais tout produit défectueux.

IMPORTANT : Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par un accident, un usage abusif, un manque d'entretien, l'ajout d'accessoires non fournis avec le produit, la perte de pièces ou l'alimentation de l'appareil avec une tension électrique autre que celle spécifiée ou que celle des piles.*

L'ENTREPRISE NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES PARTICULIERS, ACCESSOIRES OU INDIRECTS.

Pour obtenir un service d'entretien couvert par cette garantie, visitez www.philips.com/support afin d'obtenir de l'aide. Pour votre protection, nous vous recommandons d'effectuer vos envois de retour par courrier assuré avec assurance prépayée. Tout dommage résultant de l'expédition n'est pas couvert par cette garantie.

REMARQUE : Aucune autre garantie, écrite ou orale, n'est autorisée par Philips North America LLC. Cette garantie vous confère des droits légaux précis; il est possible que vous ayez d'autres droits pouvant varier d'un État à l'autre, d'une province à l'autre ou d'un pays à l'autre. Certains États et certaines provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation de dommages indirects ou consécutifs; par conséquent, il est possible que certaines limitations ou exclusions présentées ci-dessus ne s'appliquent pas à vous.

*Veuillez lire attentivement les instructions fournies.

Aux États-Unis, fabriqué pour : Philips Personal Health, une division de Philips North America LLC, P.O. Box 10313 Stamford, CT 06904.

Au Canada, importé par : Philips Electronics LTD/Philips Électronique Ltée, 281 Hillmount Road, Markham, Ontario L6C 2S3.

PHILIPS et le blason Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.



Dépannage

Ce chapitre présente les problèmes les plus courants pouvant survenir avec votre appareil. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à l'aide des renseignements ci-dessous, visitez notre site Web www.philips.com/support ou composez le 1 866 832-4361 pour obtenir de l'aide.

Problème	Solution
L'appareil ne fonctionne pas du tout.	L'adaptateur n'a peut-être pas été correctement inséré dans la prise murale. Enfoncez correctement l'adaptateur dans la prise murale. La fiche n'a peut-être pas été correctement insérée dans l'appareil. Enfoncez correctement la fiche dans l'appareil. Il y a peut être une panne de courant. Vérifiez si l'alimentation électrique fonctionne en branchant un autre appareil.
L'appareil fonctionne correctement, mais la lampe ne s'allume plus.	L'appareil utilise la technologie DEL durable et la lampe devrait fonctionner très longtemps.
L'appareil ne répond pas lorsque j'essaie de régler différentes fonctions.	Retirez l'adaptateur de la prise murale et patientez quelques minutes avant de le rebrancher. Lorsque vous le rebranchez, les réglages par défaut de l'appareil sont rétablis et vous devrez régler de nouveau toutes les fonctions.
La lampe ne s'allume pas lorsque l'alarme se déclenche.	Le niveau de l'intensité lumineuse est peut-être trop faible. Dans ce cas, augmentez-le dans votre profil de réveil (voir le mode d'emploi pour en savoir plus). Vous avez peut-être désactivé la fonction d'alarme. L'icône d'alarme apparaît sur l'écran lorsque la fonction est activée.
La lampe ne s'allume pas immédiatement lorsque je l'allume.	La lampe met environ 1 seconde à s'allumer. Cela est tout à fait normal car cette dernière doit chauffer.
Il n'y a aucun son lorsque l'alarme se déclenche.	Le volume est peut-être réglé sur un niveau trop bas. Vous pouvez augmenter le niveau sonore dans votre profil de réveil (voir le mode d'emploi pour en savoir plus). Vous avez peut-être désactivé la fonction d'alarme. L'icône d'alarme apparaît sur l'écran lorsque la fonction est activée. Si vous avez sélectionné la radio comme signal d'alarme, allumez-la après avoir désactivé l'alarme pour vérifier qu'elle fonctionne correctement. Si ce n'est pas le cas, appelez le 1 866 832-4361 pour obtenir de l'aide.

Problème	Solution
La radio ne fonctionne pas.	Vous avez peut-être réglé le volume trop bas. Augmentez le volume. Pour obtenir de l'aide, composez le 1 866 832-4361.
	Le son s'atténue lorsque l'alarme est déclenchée.
La radio émet des grésillements.	Le signal radio est peut-être trop faible. Réglez la fréquence (voir le mode d'emploi pour en savoir plus) ou changez la position de l'antenne. Assurez-vous que l'antenne est complètement déroulée.
L'alarme s'est déclenchée hier, mais pas aujourd'hui.	Vous avez peut-être désactivé la fonction d'alarme. L'icône d'alarme apparaît sur l'écran lorsque la fonction est activée. Vous avez peut-être réglé un niveau sonore ou un niveau d'intensité lumineuse trop faible. Augmentez le niveau sonore ou l'intensité lumineuse dans votre profil de réveil (voir le mode d'emploi pour en savoir plus).
	Lorsqu'il y a eu une panne de courant, l'heure réglée sera sauvegardée pendant 8 heures. Peut-être la panne de courant a duré plus longtemps. Vous devez régler de nouveau toutes les fonctions.
Je voulais répéter l'alarme, mais elle ne s'est pas remise en route après 9 minutes.	Tapez sur le dessus de l'Éveil lumière pour répéter l'alarme. Si vous appuyez sur le bouton d'alarme, le bouton FM ou le bouton MENU, l'alarme est désactivée.
La lumière me réveille trop tôt.	Vous avez peut-être choisi un niveau d'intensité qui ne vous convient pas. Si vous vous réveillez trop tôt, réduisez l'intensité lumineuse. Si le niveau d'intensité lumineuse 1 est trop élevé, éloignez l'appareil du lit.
La lumière me réveille trop tard.	L'appareil est peut-être positionné plus bas que votre tête. Assurez-vous que l'appareil est situé à un niveau tel que la lumière ne peut pas être bloquée par votre lit, votre couette ou votre oreiller. Vérifiez également que l'appareil n'est pas trop éloigné de votre lit.
Je ne parviens pas à activer et désactiver la fonction d'éclairage nocturne.	Si vous ne parvenez pas à activer et désactiver la fonction d'éclairage nocturne, essayez d'appuyer plus rapidement ou plus lentement sur le dessus de l'appareil.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de **INCENDIO, ELECTROCUCIÓN Y LESIONES:**

1. No utilice nunca el aparato sin la carcasa de la lámpara o con la carcasa dañada o rota.
2. Preste atención a las advertencias.
3. No mire directamente hacia la luz.
4. Si el aparato, cable de corriente o el cable se ha dañado en cualquier forma, se le ha derramado líquido o han caído objetos en el aparato, ha estado expuesto a la lluvia o a la humedad, no funciona de manera normal o se ha dejado caer o se ha dañado, no se debe usar.
5. Lea atentamente este manual del usuario antes de usar el aparato y guárdelo para futuras consultas.
6. El agua y la electricidad forman una combinación peligrosa. No utilice este aparato en ambientes húmedos (p. ej., en un baño o cerca de una ducha o piscina).
7. Asegúrese de que el adaptador no se moje.
8. No deje que entre agua en el aparato o que se derrame agua sobre el mismo.
9. No sumerja el aparato en agua ni lo enjuague bajo el grifo.
10. El adaptador contiene un transformador. No corte el adaptador para sustituirlo por otra clavija, ya que podría provocar situaciones de peligro.
11. Utilice solamente el adaptador original. Si el adaptador o cualquiera de los otros accesorios se daña, no lo use. Llame al 1-866-832-4361 para obtener asistencia.
12. No utilice el adaptador dentro o cerca de una salida de corriente que contenga un ventilador de aire eléctrico para prevenir daño al adaptador.
13. Este aparato es sólo para uso en interiores.
14. Asegúrese de que las rejillas de ventilación del aparato permanezcan abiertas mientras se usa.
15. Proteja el cable de alimentación de que lo pisen o lo doblen, en particular a la altura del conector, las terminales y el punto donde sale de la lámpara.
16. El aparato no tiene interruptor de encendido/apagado. Para desconectarlo de la fuente de alimentación, desenchufe la clavija de la toma de corriente.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Información general

	Contenido de la caja	58
--	----------------------	----

	Información importante	59
	Introducción	61

	Explicación de los iconos	61
--	---------------------------	----

	Descripción general	62
--	---------------------	----

Primer uso

	Ajuste de la hora del reloj	63
--	-----------------------------	----

Menú

	Perfil de despertar	64
--	---------------------	----

	Sonido de despertador	65
---	-----------------------	----

	Hora de reloj	66
--	---------------	----

	Contraste de la pantalla	67
--	--------------------------	----

Botones

	Botón de encendido/ apagado de la lámpara	68
---	--	----

	Botón de encendido/ apagado de la radio	69
---	--	----

	Botón de encendido/ apagado de la alarma	70
---	---	----

	para quedarse dormido	71
---	--------------------------	----

Opciones adicionales

	Alarma diferida	72
---	-----------------	----

	Luz de medianoche	73
---	-------------------	----

	Tiempo de duración del amanecer	74
---	------------------------------------	----

	Modo de demostración	75
--	----------------------	----

	Cargando su teléfono móvil	76
---	----------------------------	----



Almacenamiento 77



Eliminación 77



Ayuda 77



Garantía de devolución del
importe de 90 días 78





Garantía total durante dos
años 78



Solución de problemas 79



Contenido de la caja





Información importante

Advertencia

- Antes de enchufarlo, verifique que el voltaje indicado en el adaptador coincida con el voltaje de la red eléctrica local.
- El adaptador transforma la corriente de 100 - 240 voltios en un bajo voltaje de seguridad inferior a 24 voltios.
- El aparato es adecuado para un voltaje de 120 Vac y una frecuencia de 50/60 Hz.
- Es necesaria una estricta supervisión cuando el artefacto sea utilizado por o cerca de niños o personas con discapacidad.
- Evite que los niños jueguen con este aparato.

Precaución

- No deje caer el aparato al suelo y no lo golpee bruscamente o lo exponga a golpes fuertes.
- Coloque el aparato sobre una superficie estable, plana y no deslizante.
- No utilice el aparato a una temperatura ambiente por debajo de 10°C (50°F) o que supere los 35°C (95°F).
- Consulte a su médico antes de comenzar a utilizar el aparato si ha padecido o padece una depresión grave.
- No utilice este aparato con el fin de reducir sus horas de sueño. El propósito del mismo es ayudarlo a despertarse con mayor facilidad, pero no reduce la necesidad de sueño.
- Este aparato está destinado al uso doméstico solamente, incluye su uso similar en hoteles. No use accesorios que no estén recomendados por Philips North America LLC.

Información general

- Este aparato le permite escoger el nivel de intensidad de la luz que desea para despertar.
- Si a menudo despierta muy temprano o con dolor de cabeza, reduzca el nivel de intensidad de la luz.
- Si comparte la habitación, la otra persona podría despertarse involuntariamente debido a la luz del aparato, incluso si se encuentra alejada del mismo. Esto se debe a las diferencias en cuanto a sensibilidad a la luz de las personas.
- El consumo de energía del aparato es menor si la radio y la lámpara están apagadas.

Información de la FCC

- Este equipo ha sido probado y cumple los límites establecidos para los dispositivos digitales de clase B, de conformidad con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites se han establecido para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en instalaciones particulares. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía en forma de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede originar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. No obstante, no hay garantías de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que se puedan percibir encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregirlas tomando una o más de las siguientes medidas:
 - Reorientar o cambiar de lugar la antena receptora.
 - Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
 - Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
 - Comunicarse con el distribuidor o con un técnico de radio o televisión calificado para obtener ayuda.
- Este dispositivo cumple el apartado 15 de las normas de la FCC (Comisión nacional de comunicaciones de EE.UU.). Su funcionamiento está sujeto a las dos siguientes condiciones: (1) este dispositivo no debe producir interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar todas las interferencias que reciba, incluso aquellas que puedan provocar un funcionamiento inadecuado.
- Este aparato digital de clase B cumple con la regulación canadiense ICES-005.



Introducción

Felicitaciones por su compra y bienvenido a Philips. Para disfrutar de todos los beneficios que le ofrece la asistencia de Philips, registre su producto en www.philips.com/welcome.

La luz despertadora de Philips le ayuda a despertarse de forma más agradable. En el tiempo establecido de simulación del amanecer (el predeterminado es 30 minutos), la intensidad de la luz de la lámpara aumenta gradualmente hasta el nivel establecido y el color de la luz cambia del profundo rojo de la mañana a la brillante luz del sol. La luz prepara suavemente el cuerpo para que se levante a la hora programada. Para que el despertar sea una experiencia aún más agradable, puede utilizar sonidos naturales o la radio FM.

Efectos de la luz despertadora

La luz despertadora de Philips prepara gradualmente el cuerpo para despertarse durante los últimos 20 a 40 minutos del sueño, dependiendo del tiempo de simulación de amanecer que configure. A lo largo de las primeras horas de la mañana, nuestros ojos se muestran más sensibles a la luz que cuando ya estamos despiertos. En ese período, los niveles de luz relativamente bajos de un amanecer natural simulado preparan nuestro cuerpo para despertarse y estar alerta. Las personas que utilizan la Wake-up Light se despiertan con mayor facilidad, de mejor humor por la mañana y con más energía. Debido a que la sensibilidad a la luz varía en cada persona, puede fijar la intensidad de la luz de la Wake-up Light al nivel que se ajuste a su sensibilidad para comenzar el día de una manera óptima.

Si desea más información sobre la luz despertadora, visite www.philips.com.




Explicación de los iconos

	Perfil de despertar	FM	radio FM
	Sonido de despertador		Quedarse dormido
	Hora de reloj		Sonidos naturales
	Contraste de la pantalla		Radio
	Lámpara		Duración del amanecer
	Luz de medianoche		Sonidos naturales relajantes




Descripción general




Navegación por el menú


Pulse el botón MENU para ingresar al menú.



Pulse el botón + o - para seleccionar un ajuste



Pulse SELECT para confirmar



Nota:

Para salir del menú, pulse el botón MENU o espere 30 segundos.




Primer uso: colocación de la luz despertadora

Coloque la luz despertadora a una distancia de 40-50 cm (16-20 pulg.) de la cabeza, por ejemplo sobre una mesita de noche.



Primer uso: ajuste de la hora del reloj


Tiene establecer el ajuste del reloj cuando conecte el dispositivo por primera vez. Cuando haya habido una falla en la energía, el tiempo de ajuste del reloj será salvado por hasta 8 horas, con un mínimo de 4 horas.





Ajuste del perfil de despertador



Al ajustar el perfil de despertar, se ajusta la hora de despertar (pasos 1 al 6), la intensidad de la luz (pasos 7 y 8) y el nivel de sonido (pasos 9 y 10) con los que desea despertarse. Puede ajustar dos horas de despertar diferentes, por ejemplo, si desea despertarse los fines de semana a una hora diferente que los días de diario. El procedimiento para ajustar el perfil de despertar y el sonido de despertar es igual para ambos.





Ajuste del sonido de despertador


Puede usar sonidos naturales para despertar o la radio FM como sonido para despertar. La luz para despertar tiene siete sonidos naturales creados.





Ajuste de la hora del reloj





Para ajustar la hora del reloj, elija entre el reloj de 12 o 24 horas y, a continuación, ajuste la hora.





Ajuste del contraste de la pantalla




Puede ajustar el contraste de la pantalla entre los niveles 0 (apagado) y 4. Elija un nivel para ver la pantalla por la noche. La luz despertadora ajustará automáticamente el nivel de contraste cuando la haya más luz en la habitación.





Encendido/apagado de la lámpara




Pulse el botón de encendido/apagado de la lámpara y utilícela como lámpara de noche. Puede ajustar la intensidad de la luz pulsando los botones + y -. Para apagar la lámpara, pulse de nuevo el botón de encendido/apagado de la lámpara.





Encendido/apagado de la radio FM

Pulse el botón de encendido/apagado de la radio para encenderla.




Nota:

Para buscar las frecuencias de radio automáticamente, mantenga pulsado el botón - o + durante unos 2 segundos.



Encendido/apagado de la alarma

Pulse los botones de alarma 1 o alarma 2 si desea encender o apagar la alarma. Aparecerá el icono correspondiente en la pantalla cuando encienda la alarma. Si la apaga, el icono desaparecerá. Cuando enciende la alarma, la indicación de hora comienza a parpadear. Si es necesario, puede ajustar la hora de la alarma en ese momento.



7:45 AM

— MENU SELECT +

Nota:

Si desea ajustar el nivel de luz o el volumen para despertarse, debe utilizar el menú. Consulte el capítulo “Ajuste del perfil de despertar”.




Función de quedarse dormido

Para usar la función para quedarse dormido necesita seleccionar un ajuste del temporizador y un ajuste de sonido.

1. Presione el botón para quedarse dormido para encender la función para quedarse dormido. El tiempo para quedarse dormido titila en la pantalla por unos segundos.
2. Presione el botón + o - para ajustar el tiempo (de 5 a 60 minutos). Presione el botón SELECCIONAR para confirmar el ajuste de tiempo.
3. El último sonido usado titila en la pantalla. Presione el botón + o - para seleccionar el sonido (Apagado, sonido relajante 1 (R1), Sonido relajante 2 (R2), radio). Presione el botón "SELECCIÓN" para confirmar el ajuste de sonido.

Presione el botón para quedarse dormido otra vez para apagar la función para quedarse dormido. El ícono para quedarse dormido desaparece de la pantalla.


Nota: Si presiona el botón de quedarse dormido sin configurar el tiempo o el sonido, la lámpara se enciende y luego se atenúa gradualmente en el transcurso de 30 minutos.





Alarma diferida

Cuando se reproduce el sonido de la alarma a la hora establecida, puede tocar la parte superior de la luz despertadora para retrasarla un momento. La lámpara permanece encendida, pero el sonido de la alarma se detiene. Después de 9 minutos, el sonido de la alarma se reproduce de nuevo automáticamente.







Nota:

El icono de la alarma 1 o la alarma 2 parpadea en la pantalla cuando se retrasa la alarma.



Luz de medianoche

La luz de medianoche puede ser activada sin esfuerzo cuando se golpea ligeramente dos veces (dos golpecitos, no muy fuerte o suave, alrededor de medio segundo). Su luz suave, de color naranja claro está destinada a proporcionar luz suficiente para encontrar su camino en la oscuridad. Para desactivar esta función, golpee la parte superior dos veces de nuevo.



Notas:




- La luz de medianoche no funciona cuando la lámpara está encendida, durante el periodo para despertar, durante la puesta a dormir o cuando la función de quedarse dormido esté activa.
- Para desactivar la luz de medianoche, presione el botón de la luz por 5 segundos. 'OFF' aparece en la pantalla.
- Para activar la luz de medianoche otra vez, presione el botón de encendido/apagado de la luz por 5 segundos 'ON' aparece en la pantalla.



Ajuste del tiempo de duración del amanecer


El tiempo de duración del amanecer es el tiempo en el que la intensidad de la luz de la lámpara aumenta gradualmente hasta el nivel establecido antes de que se reproduzca el sonido de la alarma. El tiempo de duración del amanecer es de 20 - 25 minutos, pero puede reducirlo a 35 - 40 minutos o aumentarlo a 40 minutos.

1. Mantenga pulsados al mismo tiempo la alarma 1 y la alarma 2.
2. En la pantalla, se muestra el tiempo de duración del amanecer predeterminado de 30 minutos.
3. Pulse los botones + y - para ajustar los minutos.



Si desea ver una demostración rápida (90 segundos) del nivel de luz y sonido aumentando gradualmente, active la función de prueba del aparato.

1. Mantenga pulsado el botón de la alarma 1 o la alarma 2 durante al menos 3 segundos.
2. El aparato inicia la demostración de la alarma correspondiente.
3. Para desactivar la demostración, mantenga pulsado el botón de alarma que ha pulsado anteriormente de nuevo durante 3 segundos.



Respuesta de audio



Cuando pulsa un botón del menú, se oye un clic. Si no desea oír clics al pulsar un botón, mantenga pulsado el botón FM durante 5 segundos para desactivar la respuesta de audio. Oirá un clic a modo de confirmación. Para activarla, mantenga pulsado de nuevo el botón FM. Oirá dos clics para confirmar que la respuesta de audio está activada.

Retroiluminación de los botones

Los botones del menú tienen retroiluminación para que los encuentre fácilmente. Si mueve los dedos cerca de los botones, la retroiluminación se activa. Si no pulsa el botón, la retroiluminación se apaga después de unos segundos.



Cargando su teléfono móvil



Puede usar el socket USB para cargar su teléfono móvil.



Almacenamiento

- Limpie el aparato con un paño suave.
- No utilice agentes de limpieza abrasivos, paños o solventes de limpieza, tales como alcohol, acetona, etc., ya que podrían dañar la superficie del aparato.
- Si no se va a usar el aparato por un período de tiempo prolongado, quite el cable de energía de la toma de corriente y guarde el aparato en un lugar seguro y seco, donde no se aplaste, golpee ni pueda sufrir daños.
- No enrolle el cable de energía alrededor del aparato cuando lo guarde.
- Este aparato no tiene más piezas que pueda reparar el usuario. Si desea obtener ayuda, llame al 1-866-832-4361.



Eliminación

Su producto está diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que pueden ser reciclados y reusados. Para obtener información sobre el reciclado, por favor contacte a las instalaciones de manejo de residuos local o visite www.recycle.philips.com.



Ayuda



Para recibir asistencia, visite nuestro sitio web www.philips.com/support o comuníquese gratuitamente al: 1-866-832-4361.

Garantía de devolución del importe de 90 días

Si no está satisfecho con los resultados de su luz despertadora de Philips, puede devolver el producto y le reembolsaremos el importe que pagó.

La luz despertadora se debe enviar prepagada por medio de correo certificado, prepago de seguros, con el recibo de venta original, indicando el precio de compra y la fecha de compra y el formulario adjunto de autorización de reembolso garantizado del dinero. No nos hacemos responsables por correo extraviado.

La fecha de envío de la luz despertadora no debe superar los 90 días posteriores a la compra. Philips se reserva el derecho de verificar el precio de compra del producto y limitar los reembolsos para que no superen el precio minorista sugerido.

Para obtener un formulario de autorización de reembolso garantizado del dinero, llame al 1-866-832-4361.

La entrega del cheque con el reembolso se realizará de 6 a 8 semanas DESPUÉS del recibo del producto devuelto.



Garantía total durante dos años

Philips North America LLC (EE. UU.) y Philips Electronics Ltd (Canadá) garantizan este nuevo producto contra defectos en los materiales o en la mano de obra por un período de dos años desde la fecha de compra y acepta reparar o reemplazar cualquier producto defectuoso sin cargo.

IMPORTANTE: Esta garantía no cubre ningún daño que surja como resultado de un accidente, de un uso indebido o abuso, de la falta de cuidado razonable o del uso de cualquier accesorio no provisto con el producto ni la pérdida de piezas, así como tampoco ningún daño derivado del uso del producto con una tensión o con baterías que no sean las establecidas.*

NINGUNA RESPONSABILIDAD ES ASUMIDA POR CUALQUIER DAÑO, INCIDENTAL O RESULTANTE.

Para obtener el servicio de garantía, simplemente ingrese a www.philips.com/support para obtener asistencia. Para su protección, se sugiere que el envío de las devoluciones del producto se realice por correo certificado, con seguro prepago. Cualquier daño que ocurra durante el envío no será cubierto por esta garantía.

NOTA: La corporación Philips North America LLC no extiende ninguna otra garantía, ni escrita ni oral.

Esta garantía le brinda derechos legales específicos, y usted también puede tener otros derechos los cuales varían de estado a estado, de región en región o de país en país. En algunos estados no se permite la exclusión o la limitación de los daños fortuitos o resultantes, de modo que es posible que las limitaciones o exclusiones arriba mencionadas no se apliquen a su caso.

* Lea las instrucciones adjuntas atentamente.

Fabricado en EE.UU. por: Philips Personal Health, una división de Philips North America LLC, P.O. Box 10313, Stamford, CT 06904.

En Canadá importado por: Philips Electronics LTD, 281 Hillmount Road, Markham, Ontario L6C 2S3

PHILIPS y Philips Shield son marcas registradas de Koninklijke N.V.



Solución de problemas

En este capítulo se resumen los problemas más frecuentes que pueden surgir. Si no puede resolver el problema con la información indicada a continuación, consulte nuestro sitio Web www.philips.com/support o llame al 1-866-832-4361 para obtener asistencia.

Problema	Solución
El aparato no funciona.	Puede que el adaptador no esté bien enchufado a la toma de corriente. Conéctelo correctamente.
	Puede que el conector no esté bien conectado en el aparato. Conéctelo correctamente.
	Puede que haya un fallo en el suministro de energía. Compruebe si la toma de corriente funciona conectando otro aparato.
El aparato funciona correctamente, pero la lámpara ya no funciona	El aparato usa tecnología LED durable. La lámpara debería durar por mucho tiempo. Sin embargo, si la lámpara deja de funcionar, visite www.philips.com/support o llame al 1-866-832-4361 para obtener asistencia.
El aparato no responde cuando intento configurar diferentes funciones.	Desenchufe el adaptador de la toma de corriente y espere unos minutos antes de volver a enchufarlo.
La lámpara no se enciende cuando se desactiva la alarma.	Puede que haya ajustado un nivel de intensidad de luz demasiado bajo. Aumente el nivel de intensidad en su perfil de despertar (consulte el manual de usuario para obtener más información).
	Puede que haya desactivado la función de alarma. El icono de la alarma puede verse en la pantalla cuando esta función está activa.
La lámpara no se enciende directamente al conectarla.	La lámpara tarda aproximadamente 1 segundo en encenderse. Esto es normal, la lámpara necesita calentarse.
No se oye el sonido de la alarma cuando ésta se desactiva.	Puede que haya ajustado un nivel de sonido demasiado bajo. Para establecer un nivel de sonido más alto, aumente el sonido de despertar en su perfil de despertar (consulte el manual de usuario para obtener más información).
	Puede que haya desactivado la función de alarma. El icono de la alarma puede verse en la pantalla cuando esta función está activa.
	Si selecciona la radio como sonido de alarma, encienda la radio luego de apagar la alarma para verificar que la radio funcione. Si no funciona, llame al 1-866-832-4361 para obtener asistencia.
La radio no funciona.	Puede que haya fijado el volumen muy bajo. Aumente el nivel de volumen. Llame al 1-866-832-4361 para obtener asistencia.
	El sonido se emite gradualmente cuando se activa la alarma.

Problema	Solución
La radio produce un sonido crepitante.	Puede que la señal de radio sea débil. Ajuste la frecuencia (consulte el manual de usuario para obtener más información) o mueva la antena para cambiar su posición. Asegúrese de que ha desenrollado la antena completamente.
La alarma se desactivó ayer, pero no lo ha hecho hoy.	Puede que haya desactivado la función de alarma. El icono de la alarma puede verse en la pantalla cuando esta función está activa.
	Puede que haya ajustado el nivel de volumen y/o el nivel de intensidad de la luz muy bajo. Fije un nivel de volumen mayor y/o un nivel de intensidad de luz en su perfil de despertador (vea el manual del usuario para obtener más información).
	Cuando se ha producido un fallo de alimentación, la hora del reloj estableció se guardará por hasta 8 horas. Tal vez el corte de energía duró más tiempo. En ese caso, se restablecen los valores predeterminados de fábrica del aparato. Tendrá que configurar de nuevo todas las funciones.
Deseaba retrasar la alarma, pero ésta no se activó de nuevo transcurridos 9 minutos.	Toque la parte superior de la Wake-up Light para que la alarma se repita. Si presiona el botón de alarma, el botón FM o el botón MENU, se desactivará la función de alarma.
La luz me despierta demasiado pronto.	Puede que el nivel de intensidad de la luz que ha ajustado no sea adecuado para usted. Pruebe un nivel de intensidad de luz inferior si se despierta demasiado pronto. Si la intensidad de luz 1 no es lo suficientemente baja, aleje el aparato de la cama.
La luz me despierta demasiado tarde.	Puede que el aparato esté situado a una altura inferior a la de su cabeza. Asegúrese de que el aparato esté situado a una altura tal que la luz no resulte interceptada por la cama, edredón o almohada. Asegúrese también de que el aparato no está colocado demasiado lejos.
No puedo encender o apagar la función de luz nocturna	Si no puede encender o apagar la luz nocturna, pruebe a tocar la parte superior del dispositivo más rápido o más despacio.



Specifications are subject to change without notice.
©2017 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

Les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.
© Koninklijke Philips N.V., 2017
Tous droits réservés.

Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso.
©2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.